

HUOLTO



KOODI SELITYS

- 1 KESKIKARTIO
- 2 LUKITUSMUTTERI
- 3 LIITOSKAULUS

Irrota venttiili kanavistosta kiertämällä sitä vastapäivään. Huomioi keskikartion sijainti.

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen. Puhdistuksen jälkeen asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen.