

HUOLTO

Tarkista ennen kanavan puhdistusta, että säätöasennon osoitin on oikeassa asennossa.
Avaa ilmavirtasäädin kääntämällä säätönuppia vastapäivään.
Puhdista kanava.
Säädä ilmavirtasäädin takaisin merkittyyn säätöasentoon.